

Kompleksowe rozwiązania do procesowania gotówki

Barrel 50

Instrukcja obsługi



Dane techniczne:

| | |
|-----------------------|--|
| Powierzchnia robocza | dowolna |
| Waluty | dowolna |
| Tryby pracy | Pod światło, Światło białe prostopadłe i kątowe, światło podczerwone (IR) prostopadłe, światło podczerwone (IR) kątowe światło ultrafioletowe (UV) |
| Zakres kontroli | Znak wodny, pasek/ nitka zabezpieczająca, zabezpieczenia recto-verso, mikrodruk, ciągłość linii druku, zabezpieczenia UV, mikrodruk UV, zabezpieczenia widoczne w podczerwieni, farba zmienna optycznie, efekt kątowy, druk wypukły, mikroperforacja |
| Sterowanie | Przycisk wielokrotnego wyboru (membranowy) |
| Komunikacja | USB 2.0 |
| Opcje | - |
| Zasilanie/ pobór mocy | 230V 50Hz/ 0.5A USB 2.0 |
| Wymiary [mm] | 56(średnica) x 64(wys.) |
| Waga [kg] | 0.100 |




Wszelkie
prawa
zastrzeżone®



Certyfikat
Wiarygodności
Biznesowej

DUNS: 42-222-6733



I. Bezpieczeństwo użytkowania



Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku dokonywania okresowych przeglądów, wykonywanych przez autoryzowany serwis urządzeń **Barrel**.

Stabilność: Nie należy stawiać urządzenia na nierównej lub niestabilnej powierzchni (np. segregatorach, podestach etc.) Nie zastosowanie się do tego zalecenia grozi upadkiem urządzenia, co może spowodować obrażenia i zranienie zarówno ludzi jak i zwierząt, a także najczęściej wiąże się z mechanicznym uszkodzeniem urządzenia. Urządzenie powinno mieć podparcie na całej powierzchni głowicy roboczej, w przeciwnym razie jakość pracy może być niedostateczna.

Zasilanie: Urządzenie powinno być zasilane zgodnie z parametrami źródła prądu, określonymi na odpowiedniej etykiecie. W przypadku braku pewności, co do rodzaju doprowadzonego napięcia należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub zakładem energetycznym. Należy także zachować szczególną ostrożność w trakcie podłączania kabla. Nigdy nie wolno używać kabli uszkodzonych, naprawianych przez osoby nieupoważnione, oraz pochodzące z niewiadomego źródła.

Gaz: Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu miejsca wycieku gazu, w pomieszczeniach w których czuć gaz, lub w którym inne urządzenia informują o występowaniu jego niebezpiecznego stężenia. W takim przypadku niezwłocznie skontaktuj się z gazownią. Elementy elektroniczne w urządzeniu mogą doprowadzić do pożaru lub eksplozji.

Czyszczenie: Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie i odłącz od źródła zasilania. Obudowę i elementy zewnętrzne można czyścić przy użyciu delikatnych detergentów przeznaczonych do urządzeń elektronicznych, przy wykorzystaniu ściereczek z mikrofibry, lub ewentualnie bawełny. Do czyszczenia nie używać sprężonego powietrza, oraz nie podejmować prób demontażu żadnej z części. Takie czynności może wykonać wyłącznie autoryzowany serwis urządzenia.

Wyładowania atmosferyczne: w celu zapewnienia urządzeniu dodatkowej ochrony podczas burzy, w czasie kiedy pozostaje bez nadzoru, lub gdy nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć od sieci elektrycznej. Zabezpieczy to urządzenie przed uszkodzeniem spowodowanym wyładowaniami atmosferycznymi lub przebieciem elektrycznym/ skokiem napięcia.

II. Opis urządzenia



III. Kontrola zabezpieczeń banknotów i dokumentów*

III.1 Sprawdzanie zabezpieczeń pod światło

Funkcja włączona automatycznie po podłączeniu do zgodnego portu USB. Pozwala sprawdzić: występowanie i jakość znaku wodnego, występowanie i poprawność nitki zabezpieczającej, poprawność elementów recto-verso oraz perforacji i mikroperforacji.

III.2 Sprawdzanie zabezpieczeń w świetle białym prostopadłym

Funkcja uruchamiana po naciśnięciu przycisku **MODE**. Dzięki tej funkcji możemy sprawdzić: ciągłość linii gilozowych i mikrodruk.

III.3 Sprawdzanie zabezpieczeń w świetle białym kątowym

Funkcja uruchamiana po kolejnym naciśnięciu przycisku **MODE**. Dzięki tej funkcji możemy sprawdzić: farbę zmienną optycznie i druk wypukły widzialny w świetle białym.

III.4 Sprawdzanie zabezpieczeń w świetle podczerwonym [IR] prostopadłym

Funkcja uruchamiana po kolejnym naciśnięciu przycisku **MODE**. Dzięki tej funkcji możemy sprawdzić: zabezpieczenia widoczne w podczerwieni i druk wypukły widzialny w świetle podczerwonym.

III.5 Sprawdzanie zabezpieczeń w świetle podczerwonym [IR] kątowym

Funkcja uruchamiana po kolejnym naciśnięciu przycisku **MODE**. Dzięki tej funkcji możemy sprawdzić: efekt kątowy.

III.6 Sprawdzanie zabezpieczeń w świetle ultrafioletowym [UV]

Funkcja uruchamiana po kolejnym naciśnięciu przycisku **MODE**. Dzięki tej funkcji możemy sprawdzić: prawidłowe wykonanie znaków farbą UV, mikrodruk UV oraz nitki pokryte farbą UV.

IV. Serwis

Urządzenie należy systematycznie czyścić, za pomocą środków do czyszczenia urządzeń elektromechanicznych oraz ścierek z mikrofibry lub bawełny. Przestrzeń roboczą oraz czujniki należy czyścić za pomocą pędzla (nie stosować sprężonego powietrza!). Zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w celu zapewnienia optymalnej jakości pracy.

W celu zachowania należytej jakości pracy, zaleca się wykonywać przegląd konserwacyjny w autoryzowanym serwisie **Barrel**, raz na rok.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

* W przypadku nie wykrycia urządzenia przez system operacyjny, zaleca się zainstalowanie dołączonego na CD oprogramowania i sterowników. Przed instalacją prosimy zapoznać się z plikiem „Readme.txt”. Następnie w opcji Devices wybierz właściwe urządzenie do przechwycenia obrazu z testera.

Instrukcja obsługi: **Barrel 50**